



Hướng Dẫn Lắp Bảng

- Bước 1: Cố định 2 chân bảng bằng thanh chữ I rồi bắt 4 vít M6x15.
- Bước 2: Cố định ray phần vào đáy bảng rồi bắt 2 vít tự khoan M4x10.
- Bước 3: Sập cụm bảng vào 2 chân bảng.
- Bước 4: Cố định cụm bảng và chân bảng bằng 4 vít M6x15.